



① 麥克風

② HDMI接孔

③ 支架卡榫

④ Nini USB接孔

⑤ 上翻鍵

⑥ 功能選單鍵

⑦ 下翻鍵

⑧ 指示燈

⑨ 確認鍵

⑩ 模式鍵

⑪ HOLD鍵

⑫ Reset鍵

⑬ AV影音輸出接孔

⑭ MicroSD卡插槽

⑮ 電源鍵

一、操作說明

1. 插上卡(請選用高速卡CLASS6或以上，低速卡不支援錄影1080P)，短按開機鍵開機。此時藍燈長亮(建議請先將記憶卡格式化)。
2. 開機後按模式鍵(10)選擇所需要模式，模式鍵一次切換順序為 錄影/拍照/播放。
3. 錄影：開機後處於錄影待機狀態，短按OK鍵(9)錄影，在短按停止錄影。
4. 拍照：開機待機模式下短按模式鍵(10)切換到拍照模式，短按OK鍵(9)拍照(拍照成功會發出嗶聲)。
5. 播放：待機模式下短按兩下模式鍵(10)切換到播放模式，按上下鍵(5、7)選擇欲預覽的照片或影片檔案按OK鍵(9)播放。
6. 紅外線開關：開機後短按電源鍵(15)開啟，再短按為關閉紅外線，長按為關機。
7. TV OUT：在開機狀態，插上附帶的AV線連接電視(電視請調到AV模式)此時螢幕的顯示會切換到電視。
8. HDMI：在開機狀態下，插上高清連接線到電視高清插孔，螢幕顯示將切換到電視上。
9. 緊急錄影HOLD鍵：錄影狀態下，如遇到緊急情況，可手動開啟錦及錄影系統(11)，錄影檔案不會被循環錄影覆蓋。

二、選單設定

1. 主選單

在待機模式下短按MENU鍵(6)進入【錄影選項】，按上下鍵(5、7)選擇欲設定的選項，確認按OK鍵(9)。

在待機模式下短按MENU鍵(6)兩下進入【錄影選項】，按上下鍵(5、7)選擇欲設定的選項，確認按OK鍵(9)。

I. 錄影選單設定

1. 解析度 2. 循環錄影 3. 曝光 4. 移動偵測 5. 錄影音頻 6. 日期標籤

II. 基本設定

1. 日期時間 2. 自動關機 3. 按鍵聲音 4. 語言設置 5. TV模式 6. 螢幕保護 7. 頻率 8. 旋轉
9. 格式化 10. 預設值 11. 版本

※時間設定：按OK鍵(9)進入後，按OK鍵可移動年、月、日、時、分、秒的標示，按上下鍵設定當前時間。

※語言設定：(英/韓/西/德/意/法/日/俄/簡中/繁中)

三、拍照選單設定

在拍照模式下短按MENU鍵(6)進入【拍照選項】，按上下鍵(5、7)選擇欲設定的選項，確認按OK鍵(9)。

I.拍照選單設定

1.解析度 2.白平衡 3.曝光 4.防手震 5.日期標籤

四、拍照選單設定

在播放模式下短按MENU鍵(6)進入【播放選項】，按上下鍵(5、7)選擇欲設定的選項，確認按OK鍵(9)。

II.基本設定

1.刪除 2.保護 3.幻燈片