



如何讓 XP-Pen 產品在 Mac Mojave (10.14)使用？


1. 若您的 Mac 已安裝其它品牌數位板、繪圖螢幕驅動，請務必先將其移除並重新啟動電腦。
2. 當電腦回到桌面請到 XP-Pen 官方網站下載最新的驅動。下載完成後，執行.pkg 安裝直到完成。 (<https://www.xppen.com/download/index/cid/25/p/1.html>)
3. 打開“啟動台”並開啟“PenTabletSetting”確定可以正常開啟。




4. 若可以，打開“系統偏好設定”-“安全性與隱私”。
5. 點選“輔助使用”視窗並“解鎖”，然後點選“PenTabletSetting”再點選“-”先將其刪除。




6. 按一下新增按鈕“+”。




7. 路徑指向“應用程式”–“PenTablet”資料夾，點選“PenTabletSetting”並將其打開。



8. 再按一次新增按鈕“+”。




9. 路徑指向 “Mac C 磁碟” – “Macintosh HD” – “資源庫” – “Application Support” – “PenTablet” 夾，點選“PenTabletDriver” 並將其打開。



10. 再次確認 “PenTabletDriver” 及 “PenTabletSetting” 改顯示在輔助使用功

能列且是開啟狀態。



11. 關閉“安全性與隱私權視窗”。

12. 電腦重啟，當回到桌面時在啟動台內開啟“PenTabletSetting”即可以設定數位板。