

防罰單 防測速 雙保險

## 安全預警說明書

# ► 快速入門操作



### 拍照模式及拍照模式設置

- 拍照模式  
在電子狗攝像預覽模式下或者DVR攝像預覽模式(停止錄影時,)按下M鍵進入拍照模式，屏幕左上角有標志時，此時進入拍照模式。
- 按下OK鍵時，出現圖片預覽等待，大約1秒後，拍照完成，拍照時抓穩攝像機盡量不要抖動，以免影響圖片質量。
- 拍照模式選項設置
  - \* 分辨率：12M,10M,8M,5M,3M,2M,1.3M,VGA
  - \* 白平衡：自動,日光,陰天,鎢絲燈,螢光燈
  - \* ISO：自動,100,200
  - \* 曝光補償：+2,+5/3,+4/3,+1,+2/3,+1/3,+0,-1/3,-2/3,-1,-4/3,-5/3,-2
  - \* 防手震：開,關

### 回放模式及回放模式設置

- 在拍照模式下按M鍵進入回放模式，屏幕的左上角有 (照片預覽)或 (影像文件)標志時，此時進入回放模式。
- 影像文件按OK鍵進行播放和暫停，在播放模式按M鍵退回到回放預覽模式， 上下翻文件和照片。
- 回放模式選項設置
  - \* 刪除：刪除當前(刪除當前單個文件)，刪除全部。
  - \* 保護：加鎖當前，解鎖當前，全部加鎖，全部解鎖。

### 電子狗模式與電子狗模式設置

- 按下開關機鍵，攝像機自動進入電子狗模式，後台自動錄影，錄影時屏幕左上角標志閃動，在按錄影拍照OK鍵停止錄影，同時左上角 標志消失。
- 按菜單鍵，進入電子狗選項設置
  - \* 預警開關設置：打開,關閉
  - \* 預警模式設置：播報所有信息,僅播報測速信息
  - \* 超速設置：80--160公里
  - \* 車速誤差微調：-6,-4,-2,0,+2,+4,+6,公里
  - \* GPS信息：查看GPS搜星情況

### 系統模式設置

- 系統菜單在菜單的最後一項，每個模式下都有圖標顯示。
- 系統模式選項設置
  - \* 停車模式：開,高,標準,低
  - \* 日期/時間：年,月,日,時,分,秒 (RTC系統時間設置)
  - \* 音量設置：0,1,2,3
  - \* 屏幕保護：開,1分鐘,2分鐘,3分鐘
  - \* 光源頻率：50HZ,60HZ
  - \* 格式化：取消,確認
  - \* 恢復出廠設置：取消,確認
  - \* 版本：系統版本號,數據版本號
- \* 備註：關屏後，短按任意按鍵亮屏。


### 常見問題和故障排查

出錯信息	描述	解決
未插入卡	沒有偵測到記錄卡，無法錄影	請插入卡
沒有文件	1. 沒有插入卡 2. 没有文件	插卡錄影或拍照
卡錯誤/格式化	卡格式不對	進入菜單格式化卡
SENSOR FALL	SENSOR初始化發生異常，無法錄影	若一直出現請洽經銷商維修處理
SD卡已滿	拍照時，剩餘空間不足，會顯示	請將部分檔案刪除或解鎖，以釋放空間
保護存儲區已滿	加鎖文件超過50%卡提示	請將部分檔案刪除或解鎖或格式化，以釋放空間

### 溫馨提示

- \* 為了您的駕駛安全性，建議您在系統菜單中，設置啓動‘LCD屏幕保護’設置，當每次開機，根據您選擇的關屏時間，1分鐘，2分鐘，3分鐘，後會自動進入關屏狀態，但錄影和GPS測速提醒功能，會在後台繼續工作。

### 產品結構簡介



- ① OK 確認鍵
- ② M 菜單鍵
- ③ 開關機鍵
- ④ 上翻鍵
- ⑤ 下翻鍵
- ⑥ 4.3寸高清顯示屏
- ⑦ USB 5V電源插口
- ⑧ AV-IN 後拉鏡頭接口
- ⑨ TF卡槽插口
- ⑩ GPS 天線插口
- ⑪ 高清攝像頭
- ⑫ RESET 復位鍵
- ⑬ 揚聲器

### 產品按鍵定義簡介

	U	M	▲	▼	OK
操作	短按	長按	短按	長按	短按
電子狗 預覽	開屏	關機	拍照模式	菜單	記錄儀預覽
電子狗 錄影	開屏	關機	MIC開關	加鎖保護	記錄儀錄影
記錄儀 預覽	開屏	關機	拍照模式	菜單模式	電子狗預覽
記錄儀 錄影	開屏	關機	MIC開關	加鎖保護	電子狗錄影
拍照模式	開屏	關機	回放界面	菜單界面	NG NG NG NG 拍照 NG
菜單模式	開屏	關機	菜單切換	菜單切換	下翻 NG 上翻 NG 確認菜單 NG
回放預覽	開機	返回錄影	刪除菜單	下翻 NG 上翻 NG 播放 NG	
回放播放	開機	回放預覽	刪除菜單	快進 NG 快退 NG 暫停 NG	

- 1 -

### 產品規格參數簡介

- 顯示屏：4.3寸高清顯示屏
- 分辨率：1080P,1280x720
- 前鏡頭：高清晰度廣角鏡頭
- 倒車影像：支持倒車可視，輔助泊車
- 移動偵測：支持移動偵測功能
- 快捷鍵：支持一鍵關屏，一鍵鎖定
- 後拉鏡頭：支持後拉攝像
- GPS測速：內置POI測速數據播報
- GPS：外置GPS天線
- G Sensor：內置G Sensor 重力感應器
- 內存卡：支持4GB--32GB (建議使用高轉速卡)
- 文件保存格式：錄像文件格式AVI，照片格式JPG
- RTC：內建系統時鐘
- 按鍵：5顆 (OK,Mode,Power,Up,Down)

### 攝影模式與攝影選項設置

- 攝影模式  
在電子狗界面短按DOWN按鍵可切換到錄影模式界面，屏幕的左上角有 錄影標志時，按OK鍵開始錄影，錄像時屏幕左上角 標志閃動，在按錄影鍵停止錄影，同時左上角 變為 標志。
- 攝影模式選項設置  
菜單鍵長按，進入攝像選項設置
  - \* 分辨率：1080FHD,1080P,720P,WVGA,VGA
  - \* 循環錄影：1分鐘,2分鐘,3分鐘
  - \* 曝光補償：+2,+5/3,+4/3,+1,+2/3,+1/3,+0,-1/3,-2/3,-1,-4/3,-5/3,-2
  - \* 移動偵測：開,關
  - \* 錄影音頻：開,關
  - \* 重力感應：開,高,標準,低

- 2 -

### 安裝使用TF卡

- 請不要在機器工作的時候插拔TF卡，以免損壞。
- 請注意TF卡插入的方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與TF卡。
- 當您將TF卡插入機器後，機器即會將此TF卡設置為預設存儲設備，原TF卡內的資料，可能無法讀取或刪除。
- 如果TF卡與機器不兼容，請重新在插一次或更換一張TF卡重試。
- 支持TF卡最高32G。
- 溫度範圍 -20 ~ 60° C。

### 注意事項

- 請使用本公司所配專用適配器，使用不合格的適配器會對產品產生危害，甚至燒壞產品。
- 請不要在潮濕或高溫環境下使用本產品。
- 請保持鏡頭的潔淨，以免影響攝像效果。
- 為了保障您的合法權益，請勿擅自拆卸本產品。



- 5 -

### 免責條款

本產品行車記錄器之錄影僅供事故鑑定參考，最終以交警現場勘察為主。  
為了確保錄影的完整性，請采用正版高轉速卡與定期格式化（請按照說明書操作），最終解釋權歸本公司所有。